

USE THIS INSERT INSTEAD OF PAGES 6-10 IN THE OWNER'S MANUAL

BELLOW COUNTER INSTALLATION

This installation uses a separate, counter-mounted Auxiliary Faucet. With the eSpring™ Water Purifier below the counter, this installation allows maximum use of counter space, with no visible tubing.


NOTE: You will need an electrical outlet to plug in the power adapter. If you need to install a new outlet, it must be installed by a licensed or certified electrician according to Federal, Provincial, State, Municipal and local laws. This outlet must be powered continuously for the Water Purifier to function properly. In case of a power outage, see p. 13 in the manual.

BEFORE INSTALLING THE AUXILIARY FAUCET

Cold water plumbing must be modified to provide a $\frac{3}{8}$ " Outer Diameter (OD) x $\frac{1}{4}$ " Inner Diameter (ID) tubing (plastic or metal) for connection to the Auxiliary Faucet (Fig. 1).

RECOMMENDATIONS

1. Hire a plumber if you do not feel comfortable modifying the plumbing and installing the faucet.
2. You will need to know what type and size of tubing or piping is between the cold water supply line and the kitchen faucet. Take a digital picture of your cold water supply plumbing to use as a guide in the hardware store to purchase the appropriate parts for installation.
3. Install a tee in your cold water supply and a separate shut-off valve to the tee before connection of the Auxiliary Faucet (Fig.1). This will allow rinsing and cleaning of the Water Purifier during Cartridge changes.
 - a. All fittings and valves must be approved for use in drinking water applications.
 - b. You must purchase plastic ferrules when connecting plastic tubes to metal compression fittings (which come with metal ferrules for connection to metal pipe).




REVIEW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS TO BE SURE YOU HAVE ALL PARTS AND TOOLS PRIOR TO INSTALLATION.

Auxiliary Faucet Components (Fig. 2):

- a. Auxiliary Faucet spout
- b. Auxiliary Faucet body with red, green and blue tubes, foam gasket and wing nut
- c. Connector with flow controller

NOTE: Connector must be used for all installations.



Tools Needed (not included):

- Pen
- Open-end wrenches $\frac{3}{8}$ " (10mm) and $\frac{7}{16}$ " (22mm) or an adjustable crescent wrench


Optional Tools:

- Drill
- Hole Saw $1\frac{1}{4}$ " (32mm) – $1\frac{1}{2}$ " (38mm)

Residents of Massachusetts, please adhere to the State of Massachusetts Plumbing Codes. Use a licensed plumber for installation.

PREPARING FOR INSTALLATION

- a. Lay the red tube and the green tube on the top of the diagram one at a time. Lay the blue tube on the bottom and use a pen to mark them at the arrows (Fig. 3).



- b. Use a ruler or lay the tube from the cold water supply on the top of this diagram and mark a line at $\frac{3}{4}$ " (18mm) or at the arrow (Fig. 3).

2. **Select** a location for the

Auxiliary Faucet. There may already be an extra, capped hole in your sink's ledge for a sprayer, soap dispenser or extra faucet that can be used for mounting your Auxiliary Faucet. If you are removing the connected sprayer, it will need to be sealed properly. (See local plumbing store for assistance.)


3. If you need to drill a new hole, it must be between $1\frac{1}{4}$ " (32mm) and $1\frac{1}{2}$ " (38mm) in diameter, less than $5\frac{1}{2}$ " (140 mm) from the sink basin and at least $1\frac{1}{4}$ " (32mm) from the wall. Before drilling, make sure that you have sufficient clearance below the sink or countertop to accommodate the faucet and allow you to make connections to the eSpring™ Water Purifier.

NOTE: For solid countertops it is recommended to use a very sharp bi-blade hole saw and start by making a pilot hole. If you have a porcelain/ceramic sink or a tile countertop, it is recommended to seek professional assistance for proper drilling.


WARNING: Due to the possibility of shock or electrocution, use extreme care when operating an electric power drill or other power tools around the sink. Make sure that no part of you or the drill comes into contact with water or moisture at any time.

INSTALLING THE FAUCET


1. **Remove** the caps from both ends of the spout. (Fig. 4).




2. **Press** faucet spout into the main body (Fig. 5).




3. **Unscrew** to remove the wing nut while keeping the foam gasket against the faucet body (Fig. 6).




4. Holding the foam gasket in place, **lower** the Auxiliary Faucet stem and tubes through the hole in the sink ledge or counter (Fig. 7).




5. With an assistant **holding** the faucet in place, **reach** up from below the counter and **slide** the wing nut onto the threaded faucet. **Position** the faucet in the desired orientation and **tighten** the wing nut to secure the faucet in place (Fig. 8).



6. **Remove** the Top Shroud (Fig. 9).





7. **Remove** the Electronic Module (Fig. 10).




8. **Insert** the green and blue tubes attached to the Auxiliary Faucet into their proper locations on the Bracket (Fig. 11 & 12).

NOTE: You may feel resistance before the tubes are fully installed. Ensure the tube is fully pushed in until it meets the mark or the marks disappear as a check on each of the tube connections in steps 8-10.




9. Connect the tube from the cold water supply to the screen side of the Connector (Fig. 13).

NOTE: You must use the supplied Connector with flow controller (Fig. 2, part c) between the valve at the water supply and the eSpring™ Auxiliary Faucet.




10. Insert the red tube attached to the Auxiliary Faucet into the opposite end of the Connector (Fig. 14).




11. **Open** the Auxiliary Faucet (Fig. 15).

12. **Open** the water supply shut-off valve to start water flowing through the Water Purifier.

NOTE: It will take a short time for water to saturate the Cartridge and flow from the faucet. Flush for 5 minutes to remove air pockets and carbon dust. It may take 5-15 minutes to clear.




13. **Turn off** the Auxiliary Faucet and check for any signs of leakage at all tubing connections (Fig. 16). If there is leaking or bubbling, refer to Troubleshooting in the manual (p. 12).




COMPLETING THE INSTALLATION

1. **Insert** Power Adapter into Electronic Module (Fig. 17).




2. **Replace** the Electronic Module (Fig. 18).




3. **Push** cord strain relief into notch on Base Housing (Fig. 19).


NOTE: Make sure the tubes are in the notches on the back of the Base Housing.




4. **Store** the removal tool for future use (Fig. 20).



5. **Place** the Top Shroud onto Base Housing (Fig. 21).



6. **Plug** the Power Adapter into the wall outlet (Fig. 22).



7. **Wait** for monitor to signal with a beep. This may take 30 seconds.

8. **Open** the Auxiliary Faucet to run water through the Water Purifier. Make sure the display has a blue cup. If not, refer to Troubleshooting in the manual, Auditory Warnings (p. 13).

UTILISEZ CET ENCART AU LIEU DES PAGES 6 À 10 DU MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR

Cette installation se fait avec un robinet auxiliaire séparé monté sur le comptoir. Puisque le Purificateur d'Eau eSpring™ West monté sous le comptoir, cela permet une utilisation maximale du comptoir et aucun tuyau n'est visible.


REMARQUE : Vous aurez besoin d'une prise électrique pour brancher l'adaptateur de courant. Si vous avez besoin d'installer une nouvelle prise, l'installation doit être faite par un électricien agréé ou certifié selon les lois fédérales, provinciales, étatiques, municipales et locales. Cette prise doit avoir une alimentation continue pour que le Purificateur d'Eau fonctionne correctement. En cas de panne d'électricité, voir page 13.

AVANT D'INSTALLER LE ROBINET AUXILIAIRE

La tuyauterie d'eau froide doit être modifiée pour fournir un tube (plastique ou métal) de $\frac{3}{8}$ " de diamètre extérieur (DE) x $\frac{1}{4}$ " de diamètre intérieur (DI) pour raccordement au robinet auxiliaire (Schéma 1).

RECOMMANDATIONS

1. **Engagez un plombier si vous n'êtes pas à l'aise pour installer le robinet.**
2. Vous aurez besoin de connaître le type et la taille du tube ou du tuyau se trouvant entre la canalisation d'alimentation en eau froide et le robinet de la cuisine. Prenez une photo numérique de la canalisation d'alimentation en eau froide en guise de guide lorsque vous irez à la quincaillerie pour acheter les pièces appropriées pour l'installation.
3. Installez un té sur la canalisation d'alimentation en eau froide et une vanne d'arrêt séparée avant de connecter le robinet auxiliaire (Schéma 1). Ceci permettra de rincer et de nettoyer le Purificateur d'Eau lors des changements de cartouche.
 - a. Tous les raccords et les valves doivent être approuvés pour une utilisation dans les applications d'eau potable.
 - b. You must purchase plastic ferrules when connecting plastic tubes to metal compression fittings (which come with metal ferrules for connection to metal pipe).




AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUTES LES PIÈCES ET OUTILS NÉCESSAIRES.

Pièces pour l'installation avec robinet auxiliaire (Schéma 2) :

- a. Bec du robinet auxiliaire
- b. Corps du robinet auxiliaire avec tuyaux rouge, vert et bleu, joint d'étanchéité en mousse, écrou à oreilles
- c. Raccord avec régulateur de débit

REMARQUE : Le raccord doit être utilisé pour toutes les installations.



Outils nécessaires (non inclus) :

- Stylo
- Clés à fourche de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) et $\frac{7}{16}$ " (22 mm) ou une clé à mollette Crescent

Outils facultatifs :

- Perceuse
- Scie à trous 1 $\frac{1}{4}$ " (32mm) – 1 $\frac{1}{2}$ " (38mm)

Les résidents du Massachusetts doivent respecter les Codes de plomberie de l'état du Massachusetts. Ayez recours à un plombier licencié pour l'installation.


PRÉPARATION POUR L' INSTALLATION

- Posez** le tube rouge et le tube vert dessus le diagramme, un à la fois. Posez le tube bleu au bas et utilisez un stylo pour **tracer** un trait au niveau des flèches (Schéma 3).

- Choisissez** où vous voulez mettre le robinet auxiliaire. Il se peut qu'il y ait déjà un orifice pour douchette, distributeur de savon ou robinet supplémentaire sur le bord de l'évier et que vous puissiez l'utiliser pour installer le robinet auxiliaire. Si vous sortez la douchette, vous devrez faire un joint approprié. (Se renseigner dans un magasin de fournitures de plomberie pour obtenir de l'aide.) Si vous avez besoin de percer un nouveau trou, son diamètre doit être entre $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) et $1\frac{1}{2}$ " (38 mm), à moins de $5\frac{1}{2}$ " (140 mm) du bac de l'évier et au moins à $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) du mur. Avant de percer le trou, vérifiez d'avoir suffisamment d'espace libre sous l'évier ou le comptoir pour permettre l'installation du robinet et des raccords au Purificateur d'Eau eSpring™.


REMARQUE : Pour les comptoirs massifs, nous vous recommandons d'utiliser une scie à trous à bi-lame très affûtée et de commencer par un trou de guidage. Si vous avez un évier en porcelaine/céramique ou un comptoir en carrelage, nous vous recommandons de demander l'aide d'un professionnel pour percer le trou.

AVERTISSEMENT : En raison des risques de choc électrique ou d'électrocution, il est recommandé de faire très attention en se servant de la perceuse électrique ou de tout autre outil électrique à proximité de l'évier. Vous devez vous assurer en tout temps qu'aucune partie de vous-même ou de la perceuse n'est en contact avec de l'eau ou de l'humidité.




INSTALLATION DU ROBINET


- Sortez** les capuchons des extrémités du bec (Schéma 4).




- Insérez** le bec du robinet dans le corps (Schéma 5).




- Dévissez** pour enlever l'écrou à oreilles tout en maintenant le joint d'étanchéité en mousse contre le corps du robinet (Schéma 6).




- En tenant le joint d'étanchéité en mousse en place, **faites passer** la tige du robinet auxiliaire et les tubes dans le trou se trouvant sur le bord de l'évier ou du comptoir (Schéma 7).




- Avec une autre personne **tenant** le robinet en place, **passiez** la main par-dessous le comptoir et **faites glisser** l'écrou à oreilles sur le filetage du robinet. **Mettez** le robinet en position désirée et **serrez** l'écrou à oreilles pour sécuriser le robinet (Schéma 8).



6. **Enlevez** le boîtier supérieur (Schéma 9).





7. **Enlevez** le module électronique (Schéma 10).




8. **Insérez** les tubes vert et bleu attachés au robinet auxiliaire dans les endroits appropriés du support de fixation (Schémas 11 et 12).

REMARQUE : Vous sentirez une résistance avant que les tuyaux soient entièrement installés. Veillez à ce que le tube soit poussé entièrement jusqu'au trait ou que le trait disparaisse en guise de vérification pour chaque raccord de tube lors des étapes 8 à 10.




9. Connectez le tuyau d'alimentation en eau froide au côté à tamis du raccord (Schéma 13).


REMARQUE : Vous devez utiliser le raccord fourni avec le régulateur de débit (Schéma 2, pièce c) entre la valve de l'alimentation en eau et le robinet auxiliaire eSpring™.



10. **Insérez** le tube rouge attaché au robinet auxiliaire dans l'extrémité fléchée du raccord avec le régulateur de débit (Schéma 14).




11. **Ouvrez** le robinet auxiliaire (Schéma 15).



12. **Ouvrez** la valve d'arrêt d'eau pour que l'eau commence à passer dans le Purificateur d'Eau.


REMARQUE : Il faut un peu de temps pour que l'eau sature la cartouche et commence à couler du robinet. Laissez couler l'eau pendant 5 minutes afin d'éliminer les poches d'air et la poussière de carbone. Il faut compter entre 5 et 15 minutes pour les dégager.

13. **Fermez** le robinet auxiliaire et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite à tous les raccords de tuyaux (Schéma 16). S'il y a une fuite ou des bulles d'eau, consultez la section Dépannage dans le manuel (p. 12).




TERMINER L' INSTALLATION

- Insérez** l'adaptateur de courant dans le module électronique (Schéma 17).




- Replacez** le module électronique (Schéma 18).




- Poussez** la bride de cordon dans l'encoche du socle (Schéma 19).


REMARQUE : Veillez à ce que les tubes soient dans les encoches au dos du socle.



- Rangez** l'outil d'extraction pour une utilisation ultérieure (Schéma 20).




- Mettez** le boîtier supérieur sur le socle (Schéma 21).



- Branchez** l'adaptateur de courant à la prise électrique murale (Schéma 22).

- Attendez** que le dispositif de contrôle émette un signal sonore. Ceci peut prendre 30 secondes.

- Ouvrez** le robinet auxiliaire pour faire passer l'eau à travers le Purificateur d'Eau. Vérifiez qu'il y a une tasse bleue sur l'affichage. Si ce n'est pas le cas, consultez la section Dépannage dans le manuel, avertissements sonores (p. 13).



UTILICE ESTE MATERIAL EN LUGAR DE LAS PÁGINAS 6-10 DEL MANUAL DEL USUARIO

INSTALACIÓN DEBAJO DEL MOSTRADOR

Esta instalación utiliza un Grifo auxiliar independiente montado en el mostrador. Con el Purificador de agua eSpring™ Wdebajo del mostrador, esta instalación permite el uso máximo del espacio del gabinete y no queda ninguna tubería visible.


NOTA: Necesitará una salida eléctrica para conectar el adaptador de energía. Si necesita instalar una nueva salida eléctrica, la instalación la debe hacer un electricista autorizado o certificado en conformidad con las leyes federales, provinciales, estatales, municipales y locales. Esta salida eléctrica debe tener corriente continua para que el Purificador de agua funcione correctamente. En caso de haber un apagón eléctrico, vea la página 13.

ANTES DE INSTALAR EL GRIFO AUXILIAR

Se deben modificar las instalaciones de plomería para proporcionar una tubería de plástico o de metal con diámetro externo de $\frac{5}{8}$ " pulg. y diámetro interno de $\frac{1}{4}$ " pulg. para la conexión del Grifo auxiliar (Fig. 1).

RECOMENDACIONES

1. **Contrate a un plomero si no se considera capaz de instalar el grifo.**
2. Necesitará saber qué tipo y tamaño de tubería hay entre la línea de suministro de agua fría y el grifo de la cocina. Tome una fotografía digital de la línea de suministro de agua fría para guiarse en la ferretería al comprar las piezas adecuadas para la instalación.
3. Instale una T en la línea de suministro de agua fría y una válvula de cierre separada antes de hacer la conexión del Grifo auxiliar (Fig. 1). Esto permitirá elevar y limpiar el Purificador de agua cuando cambie el cartucho.




Residentes del estado de Massachusetts, por favor cumplan con los códigos de plomería de Massachusetts. Pida a un plomero certificado que haga la instalación.

REVISE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA ASEGURARSE DE TENER TODAS LAS PIEZAS Y HERRAMIENTAS ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Componentes del grifo auxiliar (Fig. 2):

- a. Canaleta del grifo auxiliar
- b. Armazón del grifo auxiliar con tubos rojo, verde y azul, empaque de hule espuma, tuerca de mariposa.
- c. Conector con controlador de flujo.

NOTA: El conector se debe usar para todas las instalaciones.



Herramientas necesarias (no incluidas):


- Pluma
- Llaves con extremo abierto de $\frac{3}{8}$ pulg. (10 mm) y $\frac{7}{16}$ pulg. (22 mm), o una llave de lúnula ajustable.

Herramientas opcionales:

- Taladro
- Sierra perforadora de $1\frac{1}{4}$ pulg. (32mm) – $1\frac{1}{2}$ pulg. (38mm)

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Coloque** el tubo rojo y el tubo verde en la parte superior del diagrama, uno a la vez. Coloque el tubo azul en la parte inferior y use una pluma para marcarlos en las flechas (Fig. 3).



- Use a ruler or **lay** the tube from the cold water supply on the top of this diagram and **mark** a line at $\frac{3}{4}$ pulg. (18mm) or at the arrow (Fig. 3).

- Seleccione** un sitio para el Grifo auxiliar. Quizá ya haya un agujero adicional con tapa en el borde del fregadero para un rociador, distribuidor de jabón o un grifo extra que se pueda usar para montar el Grifo auxiliar. Si desmontará el rociador conectado, deberá sellarse de manera adecuada. (Consulte a una persona en una plomería para obtener asistencia).


- Si necesita taladrar un nuevo agujero, éste debe medir de $1\frac{1}{4}$ pulg. (32mm) a $1\frac{1}{2}$ pulg. (38mm) de diámetro, debe estar a menos de $5\frac{1}{2}$ pulg. (140 mm) del fregadero y a por lo menos $1\frac{1}{4}$ pulg. (32mm) de la pared. Antes de taladrar, asegúrese de tener suficiente espacio libre debajo del fregadero o mostrador para acomodar el grifo y poder hacer las conexiones al Purificador de agua eSpring™.

NOTA: Para los mostradores sólidos se recomienda usar una sierra perforadora de doble hoja muy afilada y empezar haciendo un agujero piloto. Si su fregadero es de porcelana o cerámica, o tiene un mostrador de azulejo, se recomienda contratar a un profesional para hacer el taladro.


ADVERTENCIA: Debido a la posibilidad de sacudida eléctrica o electrocución, tenga cuidado extremo cuando opere un taladro eléctrico u otras herramientas eléctricas cerca del fregadero. Asegúrese de que en ningún momento, ninguna pieza del taladro entre en contacto con el agua o con humedad.

INSTALACIÓN DEL GRIFO


- Quite** los tapones de ambos extremos de la canaleta. (Fig. 4).




- Oprima** la canaleta del grifo en el armazón principal (Fig. 5).




- Destornille** para quitar la tuerca de mariposa mientras que mantiene el empaque de hule espuma contra el armazón del grifo (Fig. 6).




- Sujetando el empaque de hule espuma en su lugar, **baje** la espiga y los tubos del Grifo auxiliar a través del agujero del borde del fregadero o mostrador (Fig. 7).




- Mientras que otra persona **sujeta** el grifo en su lugar, **estírese** desde abajo del mostrador y deslice la tuerca de mariposa sobre el grifo roscado. **Acomode** el grifo en la orientación deseada y **apriete** la tuerca de mariposa para fijar el grifo en su lugar (Fig. 8).



6. **Quite** el Recubrimiento superior (Fig. 9).





7. **Quite** el Módulo electrónico (Fig. 10).




8. **Introduzca** los tubos verde y azul montados al Grifo auxiliar en sus sitios correspondientes en el Soporte (Fig. 11 y 12).

NOTA: *Sentirá resistencia antes de que los tubos estén completamente instalados. Asegúrese de que el tubo esté completamente empujado hacia adentro hasta que llegue a la marca, o verifique que las marcas desaparezcan en cada una de las conexiones del tubo de los pasos 8-10.*




9. **Conecte** el tubo del suministro de agua fría al lado de la rejilla del conector (Fig. 13).


NOTA: Debe usar el Conector provisto con el controlador de flujo (Fig. 2, parte c) entre la válvula en el suministro de agua y el Grifo auxiliar eSpring™.



10. **Introduzca** el tubo rojo montado al Grifo auxiliar en el extremo de la flecha del Conector con controlador de flujo (Fig. 14).




11. **Abra** el Grifo auxiliar (Fig. 15).



12. **Abra** la water supply shut-off valve to start water flowing through the Water Purifier.


NOTA: Transcurrirá un período corto para que el agua sature el Cartucho y fluya del grifo. Deje pasar el agua 5 minutos para eliminar bolsas de aire y polvo de carbono. Puede tardar de 5 a 15 minutos para despejarse.

13. **Cierre** el Grifo auxiliar y revise si hay señales de fugas en todas las conexiones de la tubería (Fig. 16). Si hay fugas o burbujas, consulte la sección de Reparación de averías (página 12).




FINALIZAR LA INSTALACIÓN

1. **Introduzca** el Adaptador de energía al Módulo electrónico (Fig. 17).




2. **Coloque nuevamente** el Módulo electrónico (Fig. 18).




3. **Oprima** la liberación del cable en la muesca del Armazón de la base (Fig. 19).


NOTA: Asegúrese de que los tubos estén en las muescas en la parte posterior del Armazón de la base.




4. **Guarde** la herramienta de remoción para uso futuro (Fig. 20).



5. **Coloque** el Recubrimiento superior en el Armazón de la base (Fig. 21).



6. **Enchufe** el Adaptador de energía a la salida eléctrica de la pared (Fig. 22).



7. **Espere** a que el monitor dé una señal con un sonido. Esto puede tardar 30 segundos.

8. **Abra** el Grifo auxiliar para que el agua pase por el purificador de agua. Asegúrese de que la pantalla tenga un vaso azul (pág. Si no tiene, consulte la sección de Reparación de averías (página 13).